



ROCKET TUBE

INSTRUCTIONS MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ROCKET TUBE

The ROCKET TUBE is a refillable accessory for all TORNADO 2L machines, designed to create high-impact visual effects by launching Holi powder or water.

Ideal for festivals, concerts, color runs, and outdoor events, it offers a versatile, reusable, and non-pyrotechnic solution for creating spectacular stage experiences.

Filled with water, it adds a refreshing effect for the audience; with Holi powder, it delivers intense color bursts with quick and easy setup.

It is easily installed using a threaded connection and can be filled directly once mounted on the machine.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REF: **ROCKET TUBE**

Size: **59 x 11x Ø 5,3 cm**

Weight: **1,5Kg**

Consumable loads:


Holi powder: Maximum recommended load: 500g

Water: Maximum recommended load: 1 L

EAN: **8436569944004**

PARTS

1. Threaded connection to TORNADO 2L machine
2. Loading body
3. Closing clamp
4. Outlet nozzle



SET UP AND OPERATION

Before starting the setup, make sure there is enough space to use the machine and the Rocket Tube without the consumable directly hitting people, animals, equipment, structures or objects.

1. Place and secure the TORNADO 2L machine following the instructions in the manual of the machine being used.
2. Make sure that nothing and no one can activate the control while the accessory is being mounted or handled.
3. Screw the Rocket Tube onto the outlet coupling of the compatible TORNADO 2L machine. The thread must be correctly screwed. Do not force the connection.
4. Check that the closing clamp is closed and the outlet nozzle is correctly secured before preparing the shot.

PLACING THE LOAD

The Rocket Tube is loaded while mounted on the machine. To load it:

1. With the machine in a safe condition and with no possibility of accidental firing, loosen the closing clamp.
2. Open the clamp to release the outlet nozzle. Open the nozzle until the loading opening is clear.
3. Insert the intended consumable without exceeding the maximum recommended load.
4. Close the outlet nozzle back into position.
5. Close and tighten the clamp. Check that the closure is firm before activating the machine.

CONSUMABLE	MAX LOAD	REMARK
HOLI POWDER	500 g	Use only product intended for this effect.
WATER	1 L	Do not add other liquids or non-validated mixtures. It should be launched shortly after filling. Due to the threaded connection system, a small amount of water may leak through the thread area over time.

Do not mix water and Holi powder inside the ROCKET TUBE. Combining both materials may affect the proper operation of the accessory.

OPERATION

1. Adjust the inclination and orientation of the TORNADO 2L machine according to the desired effect and the instructions of the machine.
2. Charge the machine with air following the corresponding manual.
3. Check that the shooting area is clear and that the safety perimeter is respected.
4. Activate the control to fire the shot.
5. For a new shot, secure the control again, open the Rocket Tube as indicated in the load section and refill the consumable.

REMARKS

- The Rocket Tube has a free outlet for the consumable. It does not store air or pressure and must not be considered a pressure tank.
- Do not obstruct the outlet, do not seal the tube and do not modify the outlet nozzle.
- Outdoors, check the wind direction and intensity carefully before shooting Holi powder or water.
- To control the machine, preferably use a momentary push-button system, not a maintained switch, so that the valve closes when the button is released.
- After each use, it is recommended to thoroughly clean and dry the ROCKET TUBE before storing or using it again.
- Please consult us for compatibility with Etube Shooter.

PRECAUTIONS

- ROCKET TUBE has been designed for the effect described. Any other use will exclude Oh!FX ENTERTAINMENT, S.L. from liability and warranty.
- Only an adult and qualified person must handle the machine and the accessory.
- Establish a minimum safety perimeter of 3 metres around the machine at the moment of the shot, and extend it if the environment or tests require it.
- Do not stand in front of the Rocket Tube outlet during loading, checking or shooting.
- Use only consumables intended for this use. Do not use flammable liquids, non-validated chemicals, solid objects or untested mixtures.
- Do not exceed the maximum recommended loads indicated in this manual.
- Do not use the accessory if you notice impacts, deformation, damage to the thread, play, cracks, poor closing of the clamp or any anomaly.
- If you detect any malfunction, stop using the Rocket Tube and contact your distributor or the manufacturer. Do not attempt to repair or modify the accessory.

ROCKET TUBE

ROCKET TUBE es un accesorio recargable para todas las máquinas TORNADO 2L, diseñado para generar efectos visuales de gran impacto mediante el disparo de polvo Holi o agua.

Ideal para festivales, conciertos, color runs y eventos al aire libre, ofrece una solución versátil, reutilizable y no pirotécnica para crear experiencias escénicas espectaculares.

Con agua, añade un efecto refrescante para el público; con polvo Holi, consigues proyecciones de color intensas y de rápida preparación.

Se instala fácilmente mediante acople roscado y se carga directamente una vez montado en la máquina.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REF: **ROCKET TUBE**

Dimensiones: **59 x 11x Ø 5,3cm**

Peso: **1,5 Kg**

Cargas de consumible:


POLVO HOLI : Carga máxima recomendada: 500g

AGUA : Carga máxima recomendada: 1 L

EAN: **8436569944004**

PARTS

1. Rosca de conexión a la máquina TORNADO 2L
2. Cuerpo de carga
3. Abrazadera clamp de cierre
4. Cabezal de salida



MONTAJE

Antes del inicio del montaje asegúrese de que dispone de suficiente espacio para usar la máquina y el Rocket Tube sin que el consumible pueda impactar directamente contra personas, animales, equipos, estructuras u objetos.

1. Coloque y fije la máquina TORNADO 2L siguiendo las instrucciones del manual de la máquina utilizada.
2. Asegúrese de que nada ni nadie pueda accionar el control mientras se monta o manipula el accesorio.
3. Rosque el Rocket Tube en el acople de salida de la máquina TORNADO 2L compatible. La rosca debe quedar correctamente asentada y sin holguras. No fuerce la unión.
4. Compruebe que la abrazadera clamp está cerrada y que el cabezal de salida queda correctamente fijado antes de preparar el disparo.

COLOCACIÓN DE LA CARGA

La carga se realiza con el Rocket Tube montado en la máquina. Para cargarlo:

1. Con la máquina en condición segura y sin posibilidad de disparo accidental, afloje la abrazadera clamp.
2. Abra la abrazadera clamp para liberar el cabezal de salida.
3. Introduzca el consumible previsto sin superar la carga máxima recomendada.
4. Cierre de nuevo el cabezal de salida en su posición.
5. Cierre y apriete la abrazadera clamp. Verifique que el cierre queda firme antes de accionar la máquina.

CONSUMIBLE	CÁRGA MÁXIMA	OBSERVACIONES
POLVO HOLI	500g	Usar solo producto previsto para este efecto.
AGUA	1 L	No añadir otros líquidos ni mezclas no validadas. Debe lanzarse poco después del llenado. Debido al sistema de conexión roscada, puede producirse una pequeña pérdida de agua por la zona de la rosca con el paso del tiempo.

No mezcle agua y polvo Holi en el interior del ROCKET TUBE. El uso combinado de ambos materiales puede afectar al correcto funcionamiento del accesorio.

OPERATIVA

1. Ajuste la inclinación y orientación de la máquina TORNADO 2L compatible según el efecto deseado y según las instrucciones de la máquina utilizada.
2. Cargue la máquina con aire siguiendo el manual correspondiente.
3. Compruebe que el área de disparo está libre y que se respeta el perímetro de seguridad.
4. Accione el control para efectuar el disparo.
5. Para un nuevo disparo, asegure de nuevo el control, abra el Rocket Tube como se indica en el apartado de carga y recargue el consumible.

OBSERVACIONES

- El Rocket Tube tiene salida libre del consumible. No almacena aire ni presión y no debe considerarse un depósito a presión.
- No obstruya la salida, no selle el tubo y no modifique el cabezal de salida.
- En exteriores, revise especialmente la dirección e intensidad del viento antes de disparar polvo Holi o agua.
- Para el control de la máquina utilice preferentemente un sistema de pulsador momentáneo, no un interruptor mantenido, para que la válvula cierre al soltar el pulsador.
- Después de cada uso, se recomienda limpiar y secar completamente el ROCKET TUBE antes de volver a guardarlo o reutilizarlo.
- Consultanos para compatibilidad con Etube Shooter.

PRECAUCIONES

- ROCKET TUBE ha sido diseñado para el efecto descrito. Cualquier otro uso excluirá a Oh!FX ENTERTAINMENT, S.L. de responsabilidad y garantía.
- Solo una persona adulta y cualificada debe manipular la máquina y el accesorio.
- Establezca un perímetro de seguridad mínimo de 3 metros alrededor de la máquina en el momento del disparo y amplíelo si el entorno o las pruebas así lo requieren.
- No se sitúe delante de la salida del Rocket Tube durante la carga, comprobación o disparo.
- Utilice solo los consumibles previstos para este uso. No utilice líquidos inflamables, productos químicos no validados, objetos sólidos ni mezclas no ensayadas.
- No supere las cargas máximas recomendadas indicadas en este manual.
- No utilice el accesorio si observa golpes, deformaciones, daños en la rosca, holguras, fisuras, cierre deficiente de la abrazadera clamp o cualquier anomalía.
- Si detecta cualquier mal funcionamiento, deje de utilizar el Rocket Tube y contacte con su distribuidor o fabricante. No intente reparar ni modificar el accesorio.

